

ประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัยในเขตเดินสายไฟฟ้า

ด้วยพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ มาตรา ๒๕ กำหนดให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีอำนาจประกาศกำหนดเขตเดินสายไฟฟ้า โดยได้กำหนดบริเวณที่จะเดินสายส่งไฟฟ้าที่มีความกว้างจากแนวศูนย์กลางของเสาสายส่งไฟฟ้าด้านละไม่เกิน ๔๐.๐๐ เมตร รวมทั้งกำหนดข้อห้ามกระทำการใดๆ ในเขตเดินสายไฟฟ้าเพื่อประโยชน์แห่งความปลอดภัยในการส่งพลังงานไฟฟ้า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๕ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๘ วรรคแรก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติให้กระทำได้ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

๑. ให้ยกเลิกประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อกำหนดเขตเดินสายไฟฟ้า เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๑๒ ง วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

๒. ข้อห้ามเพื่อความปลอดภัย

๒.๑ ห้ามกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอาจเป็นอันตรายแก่ระบบไฟฟ้า เช่น ห้ามนำวัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องจักรกล เช่น รถเครน รถยก รถตัก รถขุด เข้าใกล้สายไฟฟ้าแรงสูงน้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร หรือห้ามเผาไร่อ้อย นาข้าว ป่าพง หรือวัสดุอื่นใดในเขตเดินสายไฟฟ้า

๒.๒ ห้ามปลูกสร้างหรือทำขึ้นซึ่งอาคาร โรงเรือน บ้านพักอาศัย ในเขต
เดินสายไฟฟ้าตามระยะห้ามต่อไปนี้

ขนาด (กิโลโวลต์)	ระยะห้ามจากแนวศูนย์กลางของเสาสายส่งไฟฟ้าด้านละ
๖๕ กิโลโวลต์	๕.๐๐ เมตร
๑๑๕ กิโลโวลต์	๑๒.๐๐ เมตร
๑๓๒ กิโลโวลต์	๑๒.๐๐ เมตร
๒๓๐ กิโลโวลต์	๒๐.๐๐ เมตร
๓๐๐ กิโลโวลต์	๒๐.๐๐ เมตร
๕๐๐ กิโลโวลต์	๔๐.๐๐ เมตร

ในกรณีที่แต่ละสายส่งมีการประกาศเขตเดินสายไฟฟ้าโดยมีความกว้างจาก
แนวศูนย์กลางของเสาสายส่งไฟฟ้าน้อยกว่าระยะห้ามข้างต้น จะถือว่า กฟผ. กำหนด
ห้ามปลูกสร้างหรือทำขึ้นซึ่งอาคาร โรงเรือน บ้านพักอาศัยและสิ่งอื่นในระยะเท่ากับ
ประกาศเขตเดินสายไฟฟ้าแต่ละสายส่งนั้น

๒.๓ การสร้างขึ้นหรือทำขึ้น ซึ่งสิ่งอื่นใดนอกเหนือจากข้อ ๒.๒ รวมทั้ง
การกระทำใดๆ เพื่อเปลี่ยนแปลงพื้นดินบริเวณพื้นที่ในเขตเดินสายไฟฟ้า เช่น การปรับ
สภาพพื้นดินให้สูงขึ้น การขุดดิน หรือขุดบ่อ การก่อสร้างถนน จะต้องได้รับอนุญาต
เป็นหนังสือจาก กฟผ. ก่อน การอนุญาตให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟผ. กำหนด

๒.๔ หากมีความจำเป็นจะกระทำตามข้อห้าม ตั้งแต่ข้อ ๒.๑-๒.๓
ผู้ดำเนินการจะต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก กฟผ. ก่อน รวมทั้งต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่ กฟผ. กำหนดโดยเคร่งครัด

๒.๕ ห้ามปลุกต้นไม้ยืนต้นหรือพืชผล ในเขตเดินสายไฟฟ้าขนาด ๖๕ กิโลโวลต์, ๑๑๕ กิโลโวลต์, ๑๓๒ กิโลโวลต์, ๒๓๐ กิโลโวลต์ และ ๓๐๐ กิโลโวลต์ ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

๒.๕.๑ บริเวณพื้นที่ที่ตั้งเสาไฟฟ้า และพื้นที่โดยรอบโคนเสาไฟฟ้า ภายในระยะห่างจากแนวเสาไฟฟ้า ๔.๐๐ เมตร อนุญาตให้นำปลุกต้นไม้ยืนต้น หรือพืชผล

๒.๕.๒ ห้ามปลุกต้นไม้ยืนต้นหรือพืชผลในเขตเดินสายไฟฟ้า ในระยะกว้าง ๖.๐๐ เมตร (ด้านละ ๓.๐๐ เมตร จากแนวศูนย์กลางของเสาสายส่ง ไฟฟ้า) ตลอดแนวสายส่งไฟฟ้า เว้นแต่ไม้ล้มลุกและรัฐชาติ ตามบัญชี ๒ (บัญชี ท้ายประกาศ กพผ. ฉบับนี้)

๒.๕.๓ นอกบริเวณพื้นที่ตามข้อ ๒.๕.๑ และ ๒.๕.๒ ห้ามปลุก ต้นไม้ยืนต้น หรือพืชผลในเขตเดินสายไฟฟ้า เว้นแต่ต้นไม้เศรษฐกิจตามบัญชี ๑ (บัญชีท้ายประกาศ กพผ. ฉบับนี้) ข้อ ก. (สูงไม่เกิน ๓.๐๐ เมตร) และไม้ล้มลุก และรัฐชาติ ตามบัญชี ๒ (บัญชีท้ายประกาศ กพผ. ฉบับนี้) เท่านั้นที่อนุญาต ให้ปลุกได้

๒.๕.๔ ในกรณีกำหนดให้เขตเดินสายไฟฟ้า สายส่ง ๑๑๕ กิโลโวลต์ และ ๑๓๒ กิโลโวลต์ มีความกว้างจากแนวศูนย์กลางของเสาสายส่งไฟฟ้าเกินกว่า ด้านละ ๑๒.๐๐ เมตร อนุญาตให้ปลุกต้นไม้เศรษฐกิจตามบัญชี ๑ ข้อ ก., ข., และ ค. (สูงไม่เกิน ๓ เมตร) นอกเขต ๑๒.๐๐ เมตร และอนุญาตให้ปลุกต้นไม้เศรษฐกิจ ตามบัญชี ๑ ข้อ ก., ข., ค. และ ง. (สูงไม่เกิน ๑๐.๐๐ เมตร) นอกเขต ๒๐.๐๐ เมตร

๒.๕.๕ ในกรณีกำหนดให้เขตเดินสายไฟฟ้า สายส่ง ๒๓๐ กิโลโวลต์ และ ๓๐๐ กิโลโวลต์ มีความกว้างจากแนวศูนย์กลางของเสาสายส่งไฟฟ้าเกินกว่าด้านละ ๒๐.๐๐ เมตร อนุญาตให้ปลูกต้นไม้เศรษฐกิจตามบัญชี ๑ ข้อ ก., ข., ค. และ ง. (สูงไม่เกิน ๑๐ เมตร) นอกเขต ๒๐.๐๐ เมตร

๒.๕.๖ สำหรับสายส่งไฟฟ้า ๕๐๐ กิโลโวลต์ จะต้องปฏิบัติตามข้อ ๒.๕.๑, ๒.๕.๒ และข้อ ๒.๕.๓ และห้ามปลูกอ้อยในเขตเดินสายไฟฟ้า โดยอนุญาตให้ปลูกต้นไม้ภายใต้ข้อกำหนด ดังนี้

- นอกเขต ๑๘ เมตร จากแนวศูนย์กลางของเสาสายส่งไฟฟ้าทั้ง ๒ ด้าน อนุญาตให้ปลูกต้นไม้เศรษฐกิจตามบัญชี ๑ ข้อ ข. (สูงไม่เกิน ๕.๐๐ เมตร)

- นอกเขต ๒๒ เมตร จากแนวศูนย์กลางของเสาสายส่งไฟฟ้าทั้ง ๒ ด้าน อนุญาตให้ปลูกต้นไม้เศรษฐกิจตามบัญชี ๑ ข้อ ค. (สูงไม่เกิน ๗.๐๐ เมตร)

- นอกเขต ๒๗ เมตร จากแนวศูนย์กลางของเสาสายส่งไฟฟ้าทั้ง ๒ ด้าน อนุญาตให้ปลูกต้นไม้เศรษฐกิจตามบัญชี ๑ ข้อ ง. (สูงไม่เกิน ๑๐.๐๐ เมตร)

๒.๕.๗ ต้นไม้ที่มีอยู่นอกเขตเดินสายไฟฟ้าที่อาจล้มเข้ามาในเขตเดินสายไฟฟ้า ซึ่งจะเกิดอันตรายต่อระบบไฟฟ้า ต้องถูกตัดฟัน

๒.๖ อาคาร โรงเรือน บ้านพักอาศัย หรือสิ่งอื่นที่สร้างขึ้นหรือทำขึ้น ต้นไม้ยืนต้นหรือพืชผล ที่ปลูกขึ้นในเขตเดินสายไฟฟ้าโดยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือไม่ได้รับอนุญาต กฟผ. มีอำนาจหรือถอนทำลายหรือตัดฟันตามควรแก่กรณีโดยไม่ต้องจ่ายค่าทดแทนก็ได้

๓. สถานที่ติดต่อ

การติดต่อขออนุญาตกระทำการก่อสร้าง หรือปรับปรุงพื้นที่ในเขตเดินสายไฟฟ้า หรือมีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระทำใดๆ ที่น่าจะเป็นอันตรายต่อระบบการส่งจ่าย กำลังไฟฟ้าและทรัพย์สินของชาติ อันตรายต่อชีวิตที่อาจเกิดขึ้นได้ในสภาพเกิดเหตุ สุกดิบร้าย โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ดังนี้

เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

กองบำรุงรักษาระบบส่ง ๑ ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง (กรุงเทพมหานคร นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ) เลขที่ ๕๓/๓๐๓ หมู่ที่ ๒ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๓๐ โทรศัพท์ ๐-๒๔๓๖-๖๐๒๐, ๐-๒๔๓๖-๖๐๒๗, ๐-๒๔๓๖-๖๐๒๕ โทรสาร ๐-๒๔๓๖-๖๐๓๐ กรณีฉุกเฉิน โทรศัพท์ ๐-๒๔๓๖-๖๐๑๓-๖

กองบำรุงรักษาระบบส่ง ๒ ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง (กรุงเทพมหานคร นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ) เลขที่ ๕๓/๓๐๓ หมู่ที่ ๒ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๓๐ โทรศัพท์ ๐-๒๔๓๖-๖๐๓๐, ๐-๒๔๓๖-๖๐๓๕ โทรสาร ๐-๒๔๓๖-๖๐๘๘ กรณีฉุกเฉิน โทรศัพท์ ๐-๒๔๓๖-๖๐๑๓-๖

ภาคกลาง

กองบำรุงรักษาระบบส่ง ๑ ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง (พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง, ลพบุรี, สระบุรี, นครนายก, ปราจีนบุรี, สระแก้ว) เลขที่ ๓๒ หมู่ที่ ๔ ถนนพหลโยธิน ตำบลวังจุฬา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๓๐ โทรศัพท์ ๐-๒๔๓๖-๒๖๑๐ โทรสาร ๐-๒๔๓๖-๒๖๑๒ ต่อ ๕๔๐๘ กรณีฉุกเฉิน โทรศัพท์ ๐-๒๔๓๖-๑๐๒๑-๕

กองบำรุงรักษาระบบส่ง ๒ ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง (ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา, ระยอง จันทบุรี, ตราด, ปราจีนบุรี) เลขที่ ๒๘๕/๒ หมู่ที่ ๖ ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ๒๐๒๓๐ โทรศัพท์ ๐-๒๔๓๖-๒๖๒๐ โทรสาร ๐-๓๘๓๕-๑๓๓๑ กรณีฉุกเฉิน โทรศัพท์ ๐-๒๔๓๖-๑๐๒๑-๕

กองบำรุงรักษาระบบส่ง ๓ ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง (พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง, สิงห์บุรี, สุพรรณบุรี, ลพบุรี, นครปฐม, ราชบุรี) เลขที่ ๕๗ หมู่ที่ ๕ ถนนสายเอเชีย ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๖๐ โทรศัพท์ ๐-๒๔๓๖-๒๖๓๐ โทรสาร ๐-๓๕๓๖-๒๐๑๔ กรณีฉุกเฉิน โทรศัพท์ ๐-๒๔๓๖-๑๐๒๑-๕

กองบำรุงรักษาระบบส่ง ๔ ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง (ราชบุรี, เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์, นครปฐม, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม) เลขที่ ๑๔๐ หมู่ที่ ๕ ถนนเพชรเกษม ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๔๓๖-๒๖๕๐ โทรสาร ๐-๓๒๓๒-๑๕๘๔ กรณีฉุกเฉิน โทรศัพท์ ๐-๒๔๓๖-๑๐๒๑-๕

ภาคเหนือ

กองบำรุงรักษาระบบส่ง ๑ ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ (พิษณุโลก, สุโขทัย ตาก, กำแพงเพชร, อุตรดิตถ์) เลขที่ ๑๗๐ ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๑๕๐ โทรศัพท์ ๐-๕๕๒๑-๖๒๑๒ ต่อ ๕๔๕๐, ๐-๕๕๒๑-๕๓๘๔ โทรสาร ๐-๕๕๒๑-๖๒๑๒ ต่อ ๕๔๐๘ กรณีฉุกเฉิน โทรศัพท์ ๐-๕๕๒๑-๕๓๖๕

กองบำรุงรักษาระบบส่ง ๒ ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ (นครสวรรค์, เพชรบูรณ์ พิจิตร, ชัยนาท) เลขที่ ๑๘๕ ถนนพหลโยธิน ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง

นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๕๖๒๒-๖๐๕๐ ต่อ ๕๔๑๐
๐-๕๖๒๒-๒๔๓๑ โทรสาร ๐-๕๖๒๒-๖๐๕๐-๑ ต่อ ๕๔๐๘ กรณีฉุกเฉิน
โทรศัพท์ ๐-๕๕๒๑-๕๓๖๕

กองบำรุงรักษาระบบส่ง ๓ ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ (ลำปาง, แพร่, น่าน)
เลขที่ ๓๔๕ หมู่ที่ ๓ ถนนพหลโยธิน ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
๕๒๑๐๐ โทรศัพท์ ๐-๕๔๒๕-๑๒๕๐ ต่อ ๕๔๑๐ โทรสาร ๐-๕๔๒๕-๑๒๕๐
ต่อ ๕๔๐๘ กรณีฉุกเฉิน โทรศัพท์ ๐-๕๕๒๑-๕๓๖๕

กองบำรุงรักษาระบบส่ง ๓ ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ (เชียงใหม่, เชียงราย
ลำพูน, พะเยา, แม่ฮ่องสอน) เลขที่ ๑๑๗ ถนนชูปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง
ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐-๕๓๒๓-
๕๗๐๔ ต่อ ๕๔๑๐ โทรสาร ๐-๕๓๒๓-๕๗๐๔ ต่อ ๕๔๐๘ กรณีฉุกเฉิน
โทรศัพท์ ๐-๕๕๒๑-๕๓๖๕

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กองบำรุงรักษาระบบส่ง ๑ ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น
มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, อุดรธานี, เลย, หนองคาย) เลขที่ ๑๑๐/๕ หมู่ที่ ๑๗
ถนนมิตรภาพ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์
๐-๔๓๒๒-๔๓๔๗, ๐-๔๓๒๒-๔๑๒๕, ๐-๔๓๓๒-๕๑๕๕ กรณีฉุกเฉิน
โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๒-๒๒๔๖, ๐-๔๓๓๒-๔๒๕๖

กองบำรุงรักษาระบบส่ง ๒ ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา
บุรีรัมย์, สุรินทร์, ชัยภูมิ) เลขที่ ๔๔๔ ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๔๔๒๔-๓๔๖๐
๐-๔๔๒๗-๒๖๔๕ กรณีฉุกเฉิน โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๒-๒๒๔๖, ๐-๔๓๓๒-๔๒๕๖

กองบำรุงรักษาระบบส่ง ๓ ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ, ยโสธร, มุกดาหาร, อำนาจเจริญ, สกลนคร, นครพนม) เลขที่ ๑๖๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๔๕๒๘-๓๘๖๗, ๐-๔๕๒๘-๓๖๘๕ กรณีฉุกเฉิน โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๒-๒๒๔๖, ๐-๔๓๓๒-๔๒๕๖

ภาคใต้

กองบำรุงรักษาระบบส่ง ๑ ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ (ชุมพร, ระนอง, สุราษฎร์ธานี) เลขที่ ๔๕/๕ หมู่ที่ ๖ ถนนชนเกษม ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๗๗๓๕-๕๕๗๖, ๐-๗๗๓๕-๕๔๕๓ โทรสาร ๐-๗๗๓๕-๕๔๕๓

กองบำรุงรักษาระบบส่ง ๒ ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ (ตรัง, กระบี่, นครศรีธรรมราช ภูเก็ต, พังงา) ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ๕๒๑๓๐ โทรศัพท์ ๐-๗๕๒๑-๘๘๔๐ โทรสาร ๐-๗๕๒๑-๘๘๔๐

กองบำรุงรักษาระบบส่ง ๓ ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ (สงขลา, ยะลา, ปัตตานี สตูล, นราธิวาส, พัทลุง) เลขที่ ๑๖๘๕ ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๗๔๒๓-๑๕๖๐ โทรสาร ๐-๗๔๒๓-๑๕๖๐ ต่อ ๕๔๐๕

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

วิทยา คชรักษ์

ผู้ว่าการ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย